ZBROYAR

Керівництво з експлуатації приладу зниження рівня звуку пострілу F.A.S.T. (Fast-Attach Suppressor Tactical)

Прилад являє собою комплекс, призначений для зменшення рівня звуку пострілу **F.A.S.T.** (Fast-Attach Suppressor Tactical) - призначений для зменшення негативного впливу звуку пострілу на стрільця та усунення спалаху під час стрільби з мисливських нарізних карабінів калібру .223Rem.

Комплекс складається із дульного пристрою і безпосередньо приладу, який кріпиться на дульному пристрої за допомогою муфти з храповим механізмом.

Конструкція приладу зменшення рівня звуку пострілу (ПЗРЗП), являє собою систему швидкого приєднання/від'єднання, що містить в собі симетричний затискач прилад на несучих поверхнях дульного пристрою. Це забезпечує повторюваність та надійність центрування пристрою по відношенню до каналу стволу, а також його зручне від'єднання навіть після нагріву та забруднення вуглецевими відкладеннями.

Прилад виготовлений з термостійкої нержавіючої сталі. Корпус виготовляється зварюванням у моноблок, що забезпечує низьку вагу та можливість ведення тривалого вогню. Прилад не потребує внутрішньої чистки та обслуговування, у разі необхідності може промиватися розчинником нагару.

Характеристики:

Калібр - .223 Rem (прохідний діаметр отвору min 7,5мм)
Дульна різьба - 1/2-28 UNEF
Довжина* - 175мм / 190мм
Зовнішній діаметр - 48мм
Збільшення довжини зброї *- 120мм / 135мм
Вага ДГК - 0,115 кг
Вага полум'ягасника – 0,105 кг
Вага приладу* - 0,535кг / 0,650кг
Зниження рівня звуку - 26-30 дБ

***в залежності від виконання**

Інструкція по встановленню ПЗРЗП F.A.S.T.

- ***Розрядити зброю, переконатись, що патрон не залишився в патроннику.***
- ***Перед встановленням переконайтесь у відповідності калібру та параметрів різьби дульного пристрою ПЗРЗП F.A.S.T. аналогічним параметрам зброї, на яку здійснюється монтаж!***

1. Встановлення дульного гальма-компенсатора (ДГК).

1.1. Перед встановленням ДГК дульна різьба на стволі і торець ствола мають бути очищені від бруду, залишків фіксатора різьби тощо.

1.2. Накрутіть ДГК на ствол до упору в торець ствола «від руки», не використовуючи будь-який інструмент. ДГК має орієнтований приблизно на «5:00 годин» (мал. 1).

Малюнок 1

1.3. Якщо ДГК зайняв таке положення, відкрутіть його, знежирте відповідним засобом дульну різьбу ствола та різьбову частину ДГК. Нанесіть на дульну різьбу ствола високотемпературний роз'ємний фіксатор різьби. Знов накрутіть ДГК на ствол «від руки» і ключем дотягніть ДГК до положення, при якому зуб фіксації ПЗРЗП буде орієнтований на «6:00 годин» (мал. 2).

Малюнок 2

Зусилля кінцевого закручування при цьому повинно бути не менше 40 Нм і не більше 70 Нм (4-7 Кгс-м)

1.4. Якщо ДГК не зайняв положення, вказане в пп.1.2, необхідно використати шайби, які йдуть в комплекті. Шайби треба розмістити між ДГК і торцем ствола. Підберіть товщину шайб (одної або декількох) таким чином щоб ДГК при закручуванні зайняв положення, згідно пп. 1.2. Після цього проведіть маніпуляції, описані в пп. 1.3.

2. Встановлення полум'ягасника

2.1. Перед встановленням полум'ягасника дульна різьба на стволі і торець ствола мають бути очищені від бруду, залишків фіксатора різьби тощо.

2.2. Накрутіть полум'ягасник на ствол до упора в торець ствола «від руки», не використовуючи будь-який інструмент. При цьому полум'ягасник має щільно прилягати до торця ствола. Наявність зазору не допускається!

2.3 Відкрутіть полум'ягасник, знежирте відповідним засобом дульну різьбу ствола та різьбову частину дульного пристрою, нанесіть на дульну різьбу ствола високотемпературний роз'ємний фіксатор різьби. Знову накрутіть полум'ягасник на ствол «від руки» і дотягніть ключем. Зусилля кінцевого закручування при цьому повинно бути не менше 40 Нм і не більше 70 Нм (4-7 Кгс-м).

На відміну від ДГК, полум'ягасник виконано симетричним. Його орієнтування на стволі та використання позиційних шайб, як цього вимагає ДГК, не є обов'язковим.

У випадку комплектації виробу полум'ягасником із закритою (суцільною) нижньою частиною, його встановлення виконується аналогічно встановленню ДГК (див. пп.1) із використанням шайб, які постачаються в комплекті.

Важливо!

Для встановлення дульного пристрою ЗАБОРОНЕНО використовувати будь-які шайби та проставки, окрім тих, що входять до комплекту.

На деяких моделях карабінів різьба на стволі не дорізається до торця ствола і діаметр ділянки між різьбою і торцем може бути дещо більший, ніж діаметр самої різьби. В цьому випадку шайби можуть не прилягти щільно до торця ствола і закручування дульного пристрою може привести до їх деформації. Як наслідок-можливе порушення співвісності ствола і дульного пристрою, що може привести до небезпечних наслідків.

У такому випадку необхідно звернутись до виробника (напряму або через дилера) з проханням надання комплекту шайб саме для вашого карабіна.

3. Встановлення ПЗРЗП.

Важливо!

Зняття та встановлення ПЗРЗП повинні проводитись тільки на розрядженій зброї!

3.1. Встановити фіксуючу гайку ПЗРЗП в положення «**ВІДКРИТО**». Для цього необхідно натиснути на клавішу фіксатора і повернути гайку в положення «**ВІДКРИТИЙ ЗАМОК**» (мал. 3)

Малюнок 3

3.2. Перевірити відсутність забруднень на дульному пристрої. В разі наявності – видалити.

3.3. Встановити ПЗРЗП на дульний пристрій до упора вздовж осі ствола. (мал. 4).

Для цього, при необхідності, потрібно виконати проворот ПЗРЗП, одночасно притискаючи його до дульного пристрою.

Після того, як відповідний внутрішній паз муфти співпаде з фіксуючим зубом дульного пристрою, ПЗРЗП зміститься відносно останнього вздовж осі ствола і займе фіксоване положення, після якого обертання ПЗРЗП стане неможливе.

Малюнок 4



3.4. Зафіксувати ПЗРЗП. Для цього провернути гайку до упору в напрямку «**ЗАКРИТИЙ ЗАМОК**», що призведе до її замикання на відповідні симетричні виступи на дульному пристрої. Після фіксації - перевірити надійність встановлення.

Важливо!

ПЗРЗП, встановлений на дульний пристрій не провертається! Провертається лише фіксуюча гайка!

Важливо!

Після встановлення комплексу необхідно візуально перевірити співвісність каналу ствола зброї, дульного пристрою та прилада. Якщо співвісність відсутня-використання комплексу ЗАБОРОНЕНО! Це може призвести як до руйнування самого комплексу так і до травмування стрілка та оточуючих.

4. Зняття ПЗРЗП (виконується у зворотньому порядку).

4.1. Встановити гайку ПЗРЗП у положення «**ВІДКРИТО**». Для цього треба натиснути клавішу та провернути її у напрямку «**ВІДКРИТИЙ ЗАМОК**» до упору.

4.2. Зняти ПЗРЗП

Небажано тривалий час зберігати зброю зі встановленим ПЗРЗП після стрільби. Вуглецеві відкладення, які неминуче виникають під час стрільби, можуть ускладнити процес від'єднання ПЗРЗП після тривалого розташування на зброї.

Важливо!

Під час стрільби ПЗРЗП нагрівається.

У разі необхідності зняття ПЗРЗП одразу після стрільби, обов'язково використовувати термостійкі рукавички.

ПЗРЗП комплектується підсумком для перенесення, виготовленим з термостійкої тканини. Проте, після інтенсивного використання ПЗРЗП, заради уникнення плавлення тканини, перед вкладанням його в підсумок, бажано, щоб ПЗРЗП охолонув.

Важливо!

Слід пам'ятати, що використання будь-якого пристрою для зниження рівня звуку пострілу тягне за собою підвищення забруднення зброї та навантаження на її частини та механізми внаслідок збільшення зворотнього надходження порохових газів.

5. Гарантійні зобов'язання.

Гарантійний термін ПЗРЗП F.A.S.T. з моменту продажу складає 2 роки або 10 000 пострілів.

Компанія ZBROYAR не несе відповідальності за наслідки, які можуть виникнути в результаті неправильного використання ПЗРЗП F.A.S.T.

Для запитань/пропозицій просимо звертатись:

Email: info@x-gen.ua

www: X-GEN.UA

www.instagram.com/xgen.ua

тел. +380730442022

X-GEN

Схема підбору шайб на ствол з різьбою 1/2"-28



Кінцеве положення шипа після "затягування"